

NÁVOD NA MONTÁŽ POSTELE

1. Box postele zložte do tvaru U. Bočnice postele sa montujú pomocou uhlových spojok.



2. Potom nainštalujte vodorovnú výstuž lôžka, ktorá by mala byť umiestnená pod dnom. Výstuž sa montuje na skrutky - EXCENTRICKY..

3. Potom nainštalujte látku, začnite zo strany opierky hlavy.



4. Nainštalujte zadnú časť boxu (prvok uzatvárajúci celý box)

Poznámka!! Zadná časť boxu musí byť nainštalovaná po nanosení látky.



5. Nainštalujte dno postele.

6. Nainštalujte vertikálnu výstuž rámu pod matrac zo strany na stranu postele.

7. Zostavte rám v súlade s priloženými pokynmi.

8. Zasuňte opierku hlavy a hotovo. :)